<u>サイリスタ三相電力調整器</u>

PAC36P シリーズ

取扱説明書

このたびは、PAC36P型三相電力調整器をご使用いただき誠にありがとうございます。 本取扱説明書はご使用上の基本的な事項が説明されています。 説明に従って正しくご使用ください。

「お願い」この取扱説明書は必ず最終ユーザー様へ届くようご配慮ください。

「まえがき」 「小注意」 この取扱説明書は、PAC36Pシリーズの配線および設置・操作・日常のメ 本器の故障により周辺機器や設備あるいは製品等に損傷・損害の発生する恐れの ンテナンスにかかわる方々を対象に書かれております。 この取扱説明書には PAC36P シリーズを取扱う上での、注意事項・取付 ある場合には、ヒューズもしくは過電流遮断器の取付け・過熱防止装置等の安全 措置をした上でご使用ください。本器の電源に電磁接触器を設置し、異常発生時 方法・配線について述べてありますので PAC36P を取扱う際は常にお手 には直ちに電源を自動遮断する処置を行うことをお勧めします。 元に置いてご使用ください。 また、本取扱説明書の記載内容を遵守してご使用ください。 もし、安全措置なしに使用されて事故が発生しても責任は負いかねます。 なお、安全に関する注意事項や機器・設備の損傷に関する注意事項、また追 「⚠ 注意」 加説明やただし書きについて以下の見出しのもとに書いてあります。 ●本器貼付プレートのアラートシンボルマーク 🏝 について 本器のケースに貼られているネームプレートには、アラートシンボルマ ◎お守りいただかないと怪我や死亡事故につながる恐れのある注意事項 一ク \land が印刷されていますが、通電中に充電部に触れると感電の恐れ 「爪 警告」 があることと、通電中もしくは遮断直後でも、本器は高温になっており ◎お守りいただかないと機器・設備の損傷につながる恐れのある注意事項 触れると火傷を負う恐れがあるので、触れないように注意を促す目的の 「⚠ 注意」 ものです。 ◎追加説明やただし書き等 ●本器の電源端子に接続する外部電源回路には、電源の切断手段として、 スイッチまたは遮断器を設置してください。 「注」 スイッチまたは遮断器は本器に近く、オペレータの操作が容易な位置に 「爪 警告」 固定配置し、本器の電源切断装置であることを示す表示をしてください。 ● 導線接続部は確実に締付けて使用してください。 PAC36Pシリーズは工業用設備のヒータ電力等を制御する目的で設計さ 締付け不足があると接触抵抗による過熱から焼損事故に発展する恐れが れております。したがって、人命に重大な影響をおよぼすような制御 あります。 対象に使用することは避けるか、安全措置をした上でご使用くださ い。もし、安全措置なしに使用されて事故が発生しても責任は負いか ● 接地端子は必ず接地して使用してください。 ねます。 ● 冷却ファン付き機種の場合は、回転している冷却ファンに手および物体 等を近づけたり、触れることのないようにしてください。 「小 警告」 ● 電源電圧、周波数、負荷電流は定格内で使用してください。 ●本器は制御盤等に収め端子部が人体に触れないようにしてください。 ● 付属端子カバーは配線後必ず取付けて使用してください。 ● 本器を開閉器として使用しないでください。 ●ユーザーによる改造および変則使用は絶対にしないでください。 出力ゼロであっても出力回路はコンデンサ・抵抗器を通じ導通してい ますから感電によって人命や重大な傷害にかかわる事故が発生する ● 本器を安全に正しく使用し、信頼性を維持させるために、取付け・配線・ 設置場所の環境、操作方法、保守点検について取扱説明書に記載されて 恐れがあります。 いる注意事項を守って使用してください。 配線をする場合は通電しないでください。感電することがあります。 ●端子後の端子やその他充電部には通電したまま手を触れないでくだ

SHIMADEN CO., LTD.

さい。

一目次—

1. 仕様コードの確認	10
2. パネルの名称と制御端子4	1
2-1. パネルの名称	1
2-2. 制御端子	1
3. 外形寸法·質量5	1
4. 回路ブロック図	1
5. 設置場所	1
6. 取付け·······7	
6-1. 取付け寸法	
6-2. 取付け間隔7	11
7. 配線および端子寸法 ·······8	1
7-1. 電源と負荷回路の配線および端子寸法	1
7-1-1.20Aの場合であっていた。 7-1-2 30A~600A の学子可給	
7-1-2.300~0000~00111111000~0000~00111111000~0000~0000~0000~0000~0000~0000~0000~0000	
7-2-1 4~20mA 出力調節計と接続する場合	12
7-2-2.0~10V 出力調節計と接続する場合	12
7-2-3. 接点出力調節計と接続の場合	0 13
7-24. 過昇防止回路	0 1
7-3、警報回路の配線	1 1
7-3-1. 過雷流警報 [O.C] 回路	, 1 1
7-3-2 冷却ファン停止 [FAN] 警報回路 (180A 以上)···········1	1 14
7-3-3. 速断ヒューズ溶断警報 [FUSE] 回路 (オプション) 1	1 1
7-3-4. ヒータ断線警報 [H/B] 回路 (オプション)	1 1
8. 出力調整回路の配線 (オプション)	2 1
8-1. オートパワー調整回路·······1	2 1
8-2. 外部パワー調整器の配線······1	- 1 2
8-3. ベースパワー調整器の配線	2 15
8-4. 外部パワーと手動パワーによる AUTO / MAN 構成の配線…1	3 16
8-5. 外部パワーとベース (残留) パワー調整の配線	3 1
8-6. ハイ・ロー調整器の配線 / 接点出力調節計との組合せの場合	ヮ ' ヮ 1
み	3
8-7. 電流制限調整器	4
8-8. 起動時出力制限回路	4
9. 各機能の特性イメージ図 (オプション) 1	5
9-1. 定電圧制御 (電圧フィードバック)(標準)	5
9-2. 定電流制御 (電流フィードバック)	5
9-3. 定電力制御 (電力フィードバック)	6
9-4. 電力直線制御 (電圧自乗フィードバック)	6
9-5. 出力制限機能	7
9-5-1. 電流制限機能	7
9-5-2. 起動時出力制限機能	7

10. 祠走 (オンション)	
10-1. オートパワー調整機能の調整	18
10-2. パワー (勾配) 調整	19
10-3. ソフトスタート時間の調整	19
10-4. ベース (残留) パワー調整	20
10-5. 手動パワー調整 	20
10-6. ハイ・ロー調整	21
10-7. 外付け調整希	21
10-8. ビータ断線警報の調整	
10-8-1. ビータ 断線 言報 の 設定力法	22
10-8-2. リセット (言報の復帰)	
11. 速断ヒューズの交換 (オプション)	23
11-1. 速断ヒューズの位置	23
11-2. 電流容量とヒューズ定格・型式表	····23
11-3. 速断ヒューズの交換	23
11-3-1.20~90A、450A、600A の場合	23
11-3-2. 135~300A の場合······	····24
12 サイリスタュニットの登録号	24
12. リイリスメニーリーの元次里	
12. リイ リステユー リトの元派皇 13. ノイズ対策	25
12. 9イ 9スタユー 9 10元派皇 13. ノイズ対策	· ····25 ····25
12. 9イ 9スタユー 9 10元 _{※1里} 13. ノイズ対策 ······· 13-1. 小容量の場合 ······ 13-2. 大容量の場合 ······	····25 ····25 ····25
12. 9イ 9スァユー 9 10元派皇 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····25 ····25 ····25 ····25
12. サイサステューナトの元 _{秋星} 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 25 25
12. 9イ 9スタユー 9 10元派皇 13. ノイズ対策	25 25 25 26 26
12. 9イ 9スタユー 9 中の元派皇 13. ノイズ対策 13-1. 小容量の場合	25 25 25 26 26 26
12. 9イ 9スタユー 9 100元 ※重 13. ノイズ対策	25 25 25 26 26 26 26 26
 12. サイサステューサーの元款重 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 25 26 26 26 26 26 26
 12. サイサスタユー ワトの元派皇 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
 12. サイサステューサーの元款重 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26
 12. サイサスタユーリトの完款重 13. ノイズ対策 13-1. 小容量の場合 13-2. 大容量の場合 13-3. 進相コンデンサを接続する方法 14. トランス使用時の注意事項 14-1. トランス磁束密度 14-2. セパレート(復巻)トランスの使用	25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27
 12. サイサスタユーリトの完款重 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27
 12. ウイ ウベクユー クトの完款重 13. ノイズ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28

_1. 仕様コードの確認

お手元の製品がオーダーされた仕様と相違ないか、今一度ご確認ください。不明な点がございましたら最寄りの営業所へお問合せください。 PAC36Pのコード(本器に貼付けのラベルコードは下表の内容(仕様)を持っています。)

項目	コード								仕様			
1.シリーズ	PAC36P	サイ	リスタ	三相電力	調整	器						
2.制御入力		3	1~5	WDC/接点	ž							
		4	4~20mA DC/接点									
		6	0~1	0~10V DC/接点								
		9	その	他								
3.電源電圧			15	200~22	20V							
			16	220~24	10V							
			17	380~40)0V							
			18	400~44	10V							
4.電流容量							200~	~240∖	/			380~440V
				20A	021	(7	~ 8	3kvA)			022	2(13 ~ 15kvA)
				30A	031	(10	~ 13	kvA)			032	2(20 ~23kvA)
				45A	041	(16	~ 19	kvA)			042	2(30 ~ 34kvA)
				60A	061	(21	~ 25	ikvA)			062	2(40 ~ 46kvA)
				90A	091	(31	~ 37	′kvA)			092	2(60 ~ 69kvA)
				135A	131	(47	~ 56	ikvA)			132	2(89 ~ 103kvA)
				180A	181	(62	~ 75	ikvA)			182	2 (118 ~ 137kvA)
				240A	241	(83	~100)kvA)			242	2 (158 ~ 183kvA)
				300A	301	(104	~12	5kvA)			302	2 (197 ~ 229kvA)
				450A	451	(156	~18	7kvA)			452	2 (296 ~ 343kvA)
				600A	601	(208	~ 24	49kvA	.)		602	2 (395 ~ 457kvA)
5.フィードバ	、 ック機能				0	定電	汪制	御 (電) 圧フ・	<u>ィード</u>	バック	ל)
					1	定電	流制	御 (電	流フィ	ィード	バック	7)
					2	定電	力制	御(電	カフィ	1-1	バック	7)
	A 61.				3	電力	间線	制御(電上的	目乗フ	ィー	トバック)
6.出力制限税	領臣					0	なし	/				
						1	起戦	加守出; 5年117日1	刀制的	機能		
						2	电流		废肥 (雨:本	生山口日十余	<u>*</u>	5頃、ノイートハック機能で 10た選択の場合 選択不可
ᄀᆆᅕᄱᄔᆂᆱ	雨雨和秋季下		ær		, → ∋⊟	ు **=⊥	起男	加寸 +	电沉	市中政府	明日	
7.外部四刀部	验假肥		电に	E、 电流口) 細 合 H の	归词	即訂		し ひんし し かう かう ひんし し ひんし ひんし ひんし ひんし ひんし ひんし ひんし ひんし ひ	, (内)		岙信 /	ギリさ)
			20		物口		Р	7h司 千番	ッハウ hパロ			
							R	「丁当	-スパ			
							W	、 外剖	<u>ירי%ע</u>	- + 3	手動ノ	<u>パワー</u>
							Y	外部	ריי א <u>ו</u>	- + /	·	
			接点	記力調節	計と		P	外部	ふんし	_	•	-
			組合	わせの場	合		Н	ハイ	· D	ーパワ	_	
8.ヒータ断続	警報機能		1					0	なし	,		
								1	付き	ř.		
9.速断ヒュー	-ズ								0	なし	,	
									1	付き		
10.オートパ	ワー調整機能									0	なし	,
										4	4~	20mA
										6	0~	10V
11.特記事項										•	0	なし
											9	あり

(コード例) PAC36P415-06100N1040 / 制御入力: 4-20mADC, 電源電圧: 200-220VAC, 電流容量: 60A

<u>2. パネルの名称と制御端子</u>

2-1. パネルの名称

		□調整器の名称							
PAC 36-SERIES THYRISTOR POWER REG	ULATOR	───●内部パワー調整器 (標準)							
		──●ソフトスタート時	間調整器 (標準)						
		───●ヒータ断線警報設定器 (オプション)							
		──●オートパワー調整	器 (オプション)						
1 PL 2 0	POWER								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOFT START	ロモニタランプの名称							
10 5 Puse 6 0	MNI MAX	●P.L	: 電源表示 & 出力表示						
8 7 H/B	0		: 正相時 緑ランプ点灯						
	AUTO POWER		: 欠相時および逆相時 赤ランプ点灯						
	Len Max	●O.C	: 過電流動作表示						
14 15		●FUSE	: 速断ヒューズ溶断表示 (オプション)						
	C1(+)	●H/B	: ヒータ断線警報表示 (オプション)						
18 19	RI EXTERNUL R2 EXTERNUL R3	●FAN	: 冷却ファンの停止表示 (180A 以上 / 標準付き)						
164 2U	IT MANIAL MANIAL BALI								
	P AL2 ALARM AL3	口端子記号と内容							
	E S1 START UP S2 OUTPUT LAMTER CL 1	●C1 – C2	: 制御入力						
	CL2 CLARENT LIMITER	●R1 – R2 – R3	: 外部パワー (オプション)						
		●M	: 手動 / ベース調整 (オプション)						
÷	2 GA	●AL1-AL2-AL3	: 過電流・FAN・FUSE 共通警報出力						
	SHIMADEN	●S1-S2	: 起動時出力制限外部シーケンス信号						
a state of the sta	PF-3002-3	\bigcirc CL1 – CL2 – CL3	: 電流制限調整器						
		●AP1-AP2	: オートパワー信号入力						
		●HB1 – HB2	: ヒータ断線警報出力						

2-2. 制御端子

制御端子は 20P で上段と下段に別れています。上段は奇数番号で下段は偶数番号です。制御信号、各種の調整器、警報出力、オートパワー、 ヒータ断線警報などを入力したり、出力したりします。

配線時は本器説明パネルを参照して、正しく配線してください。

	端子 No. 端子記号		端子記号	機能概略
		1	C1 (+)	制御信号 (+) 端子
		3	C2 (-)	制御信号 (-) 端子
		5	R1	外部パワー取付端子
		7	R2	VR を使用しない場合は
上段		9	R3	R2-R3 は短絡して使用
端子		11	NC	空き端子
		13	М	手動およびベースパワー端子
		15	AL1 (COM)	O.C/FUSE/FAN モニタ点灯 (警報) 時出力
	17 AL2 (NO)		AL2 (NO)	警報時 / AL1 – AL2 : 導通
		19	AL3 (NC)	AL1-AL3: 非導通 (非警報時導通)
	2		S1	起動時出力制限機能外部同期接点
	4		S2	電源投入時のみでは S1-S2 短絡で使用
	6		CL1	電流制限機能 / 電流設定器接続端子
	8		CL2	
下段	10		CL3	
端子	12		AP1 (+)	外部オートパワー制御端子
	14		AP2 (-)	パワーを外部信号で制御する機能
	16		HB1	ヒータ断線警報端子
	18		HB2	設定電流以下になるとHB1-HB2: 導通
	20		G	アース端子

215

端子力/

128

155

質量:約12kg

3. 外形寸法·質量

¢

200

120

11 6-M4

●20A



●60A • 90A 300 237 370 <u>2-0</u>9 取付穴 250 158 25 129 2-11取付穴 육 ₽₽ (. <u>└端子</u>カバー ... <u>、端子カバー</u> 6<u>-01</u> 端子穴 \bigcirc 端子カバー . ⊕ ⊕ ⊕ Ф 2-9キリカキ

質量:約16.5 kg

質量:約36kg

●450A · 600A



単位: mm



出力(負荷)端子

5. 設置場所

設置場所の環境は本器の信頼性、寿命に影響を与えますので、よい環境に設置してご使用ください。特に下記のような悪い雰囲気には設置しないでください。

- 1) 周辺の温度が40°Cを超える場所(本器の許容範囲温度は50°C以下)
- 2) 湿度が90%を超える高湿の場所(結露する場所は不可)
- 3) 引火性ガス、腐食性ガス、電気絶縁を低下させるガス等の発生と充満する場所
- 4) メンテナンスが安全にできない場所
- 5) 屋外使用
- 6) 標高: 2000m 以上
- 6. 取付け

本器の使用にあたっては、制御盤・壁・ラック等に固定し、人が容易に触れないよう、安全面もご配慮ください。 6-1. 取付け寸法



雨达应早	寸法						
电沉谷里	А	В	С				
20A			300				
30A	120	120	240				
45A			340				
60A	150	150	200				
90A	150	150	300				

6-2. 取付け間隔

本器を複数台取付け使用される場合には電源側(上部)・負荷側(下)はたがいに配線作業のできる間隔(100mm以上)を取るとともに、下段ユニットの熱の影響を最小限にするよう ご配慮ください。



7. 配線および端子寸法

7-1. 電源と負荷回路の配線および端子寸法

本器の電源配線時には相順 (R → S → T) を必ず確認し、逆相のままで試運転等をしないようご注意ください。本器の PL ランプにて確認す る場合は、負荷を接続しないで行うか、制御信号線をはずしてからにしてください。 PL ランプがグリーン (緑) 点灯の場合は正しく、レッド (赤) 点灯の場合はどれか二線を入れ換えてください。

7-1-1.20A の端子配線

20A ではユニット下部に 6P ターミナルがあり、電源および負荷の配線を行います。



7-1-2.30A~600A の端子配線



7-2. 制御信号回路の配線

制御信号端子 (C1 – C2) には調節計からの制御信号 (4~20mA, 1~5V, 0~10V)が入ります。+, - の極性に注意し、強電回路からの ノイズが入らないよう配線には注意してください。

7-2-1.4~20mA 出力調節計と接続する場合







1 対 1 の接続の場合は左図のよう に調節計出力端子の (+) を C1, (-) を C2 端子に接続します。

□ 受信抵抗: 100Ω

□ 複数の PAC36P を接続する場合は、下図のように直列に配線してください。調節計の負荷 抵抗許容範囲が 600 Ωの場合は 6 台まで接続ができます。



●7-2-1-2.1~5V 入力(PAC36P 3 2 0 -)の場合 調節計出力には 1~5V 定格がない場合、4~20mA を 250 Ω で受信し、1~5V に変換し て使用します。



1 対1の場合は左図のように調節 計の端子に 250Ωを並列し 1~5V に変換します。

◇ 250Ωの定格は±1% 1/2W 程度で充分です。



7-2-2.0~10V 出力調節計と接続する場合

□ 記線はすべて並列に行います。調節計の (+) 端子と PAC36P の入力端子 (C1) および調節計の (-) 端子と PAC36P の入力端子 (C2) をそれぞれ接続します。 複数の PAC36P を接続する場合は項目 7-2-1-2. の下の配線例のように並列してください。 ただし 250 Ωの取付けは不要です。

7-2-3. 接点出力調節計と接続の場合

接点出力調節計を接続する場合 二位置式、比例式、PID 式のいずれにも適用されます。

配線にあたっては、極性はなく、配線抵抗は 10Ωまでです。ただし、弱電回路ですから強電回路と一緒の配線は避けてノイズを防止 してください。

```
●10%の ON – OFF
```

●外部パワー調整器付き



7-2-4. 過昇防止回路

7-2-4-1. 電圧・電源入力の場合

この場合は調節計からの信号を遮断し制御出力を停止する 方法です。



7-2-4-2. 接点信号入力の場合

配線例では M 端子 (13) に接点を入れて過昇防止が作動したときに回路を OFF (開放) し出力を停止させています。 また、調節計の接点に直列に接続しても作動は同じです。



7-3. 警報回路の配線

警報回路は三つの警報 (過電流 / ファン停止 / ヒューズ溶断) が一つの回路として構成されています。回路作動の確認は、外部機器による モニタ表示などで行ってください。

7-3-1. 過電流警報 [O.C] 回路

本器には過電流 (定格電流の約130%)を検出して、負荷電流を即座に遮断し、[О.С] モニタランプが点灯します。

7-3-2. 冷却ファン停止 [FAN] 警報回路 (180A 以上)

180A 以上の場合にはサイリスタ素子を冷却するファン (2 台)が取付けられています。(450, 600A は 3 台) ファンセンサによりファン停止やゴミ付着などによる温度上昇を検出し、警報を出力し、[FAN] モニタランプが点灯します。 発報状態でも出力は正常に働きます。

7-3-3. 速断ヒューズ溶断警報 [FUSE] 回路 (オプション)

速断ヒューズは過電流時 (約 130%~150%) にヒューズが溶断し [FUSE] モニタランプが点灯します。警報を出力し、 AL1 – AL2 が導通します。

速断ヒューズの交換は「11-3. 速断ヒューズの交換」を参照してください。



□ 各警報動作時 [警報回路を ON] にしたい場合
 警報端子 No. 15 (AL1) と No. 17 (AL2) を使用し回路を構成してください。
 □ 各警報動作時 [警報回路を OFF] にしたい場合

7-3-4. ヒータ断線警報 [H/B] 回路 (オプション)

ヒータ断線警報端子 No.16 (HB1) – 18 (HB2) は、ヒータが断線状態になると導通します。この回路は a 接点のみです。 ヒータ断線警報の設定は「10-8-1. ヒータ断線警報の設定方法」を参照してください。



警報端子 No. 15 (AL1) と No. 19 (AL3)を使用し回路を構成してください。

8. 出力調整回路の配線 (オプション)

8-1. オートパワー調整回路

オートパワー調整回路は外部 (調節計 + シーケンサ等) より出力を自動的に調整し、最適なコントロールを行う機能です。

オートコントロール信号 (4~20mA/0~10V) を端子 No. 12 (AP1) と 14 (AP2) へ入力します。



- □ C1 C2 端子には制御信号を入力します。極性 (接点信号はなし) に注意して配線してください。
- □ オートパワー入力端子
 AP1 AP2 端子にオートパワー信号を極性に注意して入力してください。

8-2. 外部パワー調整器の配線

一般に外部パワー調整は本器から離れた場所で出力調整をするときに使用します。

この機能は外付け調整器 (B10kΩ / VR) を各機能の端子に接続することにより、納入後でも機能を追加することが可能です。

□ 電圧 / 電流出力調節計との組合せ

 内部パワー標準付き 1) C1 (+) 調節計 3) C2 (-) 5) R1 7 R2) Ж 9 R3 ※外部パワー調整器を パワー調整器 使用しない場合 11) N. C 端子⑦~9 間を短絡 13) M. (内部パワーにて調整)



□ 接点信号出力調節計との組合せ

8-3. ベースパワー調整器の配線

ベースパワー調整は制御信号が 0% のときでも出力を残留させるときに使用します。

□ 電圧 / 電流出力調節計との組合せ



8-4. 外部パワーと手動パワーによる AUTO / MAN 構成の配線

外部に接点を設け AUTO/MAN を切換え AUTO 時のパワー調整と MAN 時の手動による出力の調整をします。 □ 電圧・電流出力調節計との組合せの場合



8-5. 外部パワーとベース (残留) パワー調整の配線

この構成は最大出力を調整(絞る)するとともに最小出力をある程度残留させ、制御性の向上および負荷特性に対応します。



8-6. ハイ・ロー調整器の配線 / 接点出力調節計との組合せの場合のみ

この構成は接点 ON 時の最大出力調整と接点 OFF 時に出力を残留させスムーズな出力として制御性の向上および負荷特性に対応します。



□ ハイ・パワーの調整 / C – L : ON 時の出力を 0~100% の範囲で調整できます。 設定温度に最適なパワーに合わせてください。

□ ロー・パワーの調整 / C – H : ON 時の残留出力調整です。 調整器の目盛りは 0~100% ですが、下の計算式により残留出力は定まります。 残留出力 = (ハイ・パワー) × (ロー・パワー) となります。

例) ハイ・パワー = 70% ロー・パワー = 40% とした場合は (70 × 40 =28%) となります。

8-7. 電流制限調整器

電流制限調整器は 50%~100% 目盛りの電流制限設定器を下図のように CL1~CL3 端子に接続してください。



8-8. 起動時出力制限回路

この回路の使い方として二つの方法があります。

◇電源投入時に出力を制限したい場合は [S1 – S2] 端子を短絡して使用します。開放のままで使用した場合は、出力が制限されない 状態で継続出力し、定格出力まで上昇するのでご注意ください。

◇外部シーケンスに同期して動作させる場合

電源を切らないで負荷の切換えを行う場合等は、切換え信号と同期させて [S1-S2] 端子を開放することにより出力を落とし、 切換えが完了した時点で再度制限した出力からスタートすることができます。



PAC36P では各種 (定電圧 / 定電流 / 定電力 / 電力直線) のフィードバック制御がありますが外部取付け部品が不要なので大変使いやすくなっています。

フィードバック制御はサイリスタの電流 / 電力等を本体内部で検出し調節計からの制御信号で設定された値にコントロールするもうひとつの コントローラーです。

ー次電圧の変動および負荷側の変動が生じても各出力はコントロールされているため、変動がなく安定した出力となります。負荷の特性補償 および精密制御に大変有効な機能です。

なお、電圧、電流を測定する場合、真の実効値形の計測器を使用しないと正確な測定はできません。

9-1. 定電圧制御 (電圧フィードバック)(標準)

— 特性イメージ図 —



電圧フィードバック特性は特性図のように制御入力と出力電圧が直線的に働きます。 また出力は電圧コントローラにより制御されており、一次電圧が変動しても二次電圧 の変動は非常に少なく、一次側変動幅の2%以下で (10V 変動で、0.2V 以下) 精密な制 御に適しています。

9-2. 定電流制御 (電流フィードバック)

定電流制御は下の特性図のように、調節計からの電流設定信号を受けて出力電流を一定にコントロールします。この場合は、出力電圧を変化させることになります。



この特性は制御信号で与えられた電流設定値と変流器 (内臓 CT) からの電流信号を 演算し制御するもので制御入力を一定とすれば、負荷の変動および電流変動が生じても 電流は一定に制御されていますから、白金・モリプデン・タングステン・スーパーカン タル等の制御に適しています。

— 特性説明 —

制御信号で与えられた電流値になるよう電圧を調整します。注意点としてサイリスタ 容量と負荷容量はできるだけ同一に選定してください。60Aのサイリスタに30Aの負 荷を接続した場合、制御入力0~50% (4~12mA)の制御出力は0~30Aとなります。 反対に30Aのサイリスタに60Aの負荷を接続しても、0~30Aの制御範囲となります。

次のヒータにはこの定電流制御付きが有効です。

・メッキ

9-3. 定電力制御 (電力フィードバック)

発熱量は電力に比例しますから電力を安定させることは温度を安定させることになり精密制御および SiC ヒータ使用時のヒータ特性を補償するときに有効な方法といえます。

— 特性イメージ図 —



この制御方式の場合サイリスタ定格の1/2の電力となります。

左図から電力特性は 100%電圧 × 50%電流の点と 50%電圧 × 100%電流の点を 結んだカーブとなり、サイリスタ定格の 50%の電力を制御することになります。す なわち 200V – 100A のサイリスタを使用しても 10kVA が制御できる電力となりま す。

9-4. 電力直線制御 (電圧自乗フィードバック)

電力直線制御は下図の特性のように制御信号に対して電力を直接的に出力する方式でヒータにはニッケル・クロムおよび鉄クロムヒータを 使用します。

— 特性イメージ図 —



制御信号と出力電力が直線となり制御性が向上します。
 手動調整時は調整器目盛りに合って電力%調整できます。
 電力式

P=V × I = V ×
$$\frac{V}{R}$$
 ← $-cc$
 $\therefore P \propto V^2$
[P: 電力 V: 電圧 I: 電流 R: 抵抗]

9-5. 出力制限機能

出力制限機能は純金属ヒータ、各種のランプヒータ等を使用する場合にスタート時の突入電流をセーブしサイリスタを過電流から保護と、 電源ラインに対する悪影響 (電圧の異常低下等) を防止します。また負荷側の変動により電流が定格を超えないように制限します。

9-5-1. 電流制限機能

この機能はサイリスタ定格電流の 50%~100% の範囲に制限する機能で、ヒータ特性等により一次的および連続的に定格を超えるような場合、あるいは別の目的で電流を制限したいときに使用します。定電流制御タイプは電流を制御するのに対し電流制限はハイリミットとしてのみ働き異なった特性です。





※ 電流制限機能付きを選択した場合

電流制限設定器を取りはずすと定格電流の0%で制御がかかり出力がでません。 電流制限設定器を取りはずす場合は制御端子 ⑧~⑩を短絡して使用してください。

9-5-2. 起動時出力制限機能

電源投入および負荷切換え時に突入電流の流れるヒータ (白金、タングステン、ハロゲンランプ等) 使用のとき、この機能により 一定時間一定出力に制限しスムーズな運転が可能となります。

この機能と同等に定電流制御がありますが、負荷側の切換え等を行うときはこの機能が最適です。

— 特性イメージ図 —



口調 整

この調整はパネルカバーをはずしてプリント基板上のポテンショで行います。 タイマー (1~60 秒)の設定とレベル (0~60%)の設定をします。



□ タイマーの調整 ある出力を与えたときに一度電流が大きく流れ徐々に減少して定格内にな るまでの時間を設定します。

□ レベル調整

レベル設定は制限時間内の出力を調整することで電流を定格内になるよう に設定します。

```
外部シーケンス信号
```



□ 電源投入時に働かせる場合

S1-S2: 短絡しておく。

□ 外部信号と同期させるとき

- S1-S2: 信号に同期させる。
- 「注」 S1-S2 開放では出力が制限されたままです。

10-1. オートパワー調整機能の調整

オートパワー調整機能は調節計・シーケンサ等より設定温度に最適な最大パワーを供給することで制御精度の向上と温度変化率 (勾配) を必要以上に大きくしないという特性を持たせることができます。

調整はスタート時の出力 (AUTO POWER) 調整と最高温度に最適な最大出力を設定します。



ロプログラム制御の比較

プログラム制御の場合も特にスタート制御のオーバーシュートを防止し超低速の温度勾配にも対応できる特長があります。



ソフトなプログラム調節ができます。



スタート時の出力が過大となりオーバーシュートを生じ 低域での制御特性を悪くする場合があります。

10-2. パワー (勾配) 調整

パワー調整には標準の内部パワーとオプションの外部パワーがあります。調整目盛りと出力の関係を下図に示します。 制御精度を向上させるには、最適な電力を与えることで調節計の能力を100%引き出すことが容易に可能となります。



10-3. ソフトスタート時間の調整

本器には制御信号の変化および電源投入時の出力立上りに対し下図に示すような特性を持たせることが可能です。 負荷(発熱体)の特性に合わせて遅れ時間を1~10秒の範囲で調整してください。



10-4. ベース (残留) パワー調整

ベースパワーは制御信号が0%時でも0~100%の範囲で出力を残留させることができるパワー調整器です。

ヒータの特性上制御入力が 0%でも 最低何%かの電流を流したい場合、調節計が故障し出力が出なくなった場合の手動調整器としての応用等 にも使用可能です。



10-5. 手動パワー調整

手動パワー調整は自動を使用しないで出力の調整をしたり、試運転時の調整、また外部信号で手動設定出力を選択する場合に自動との切換えで使用するのが一般的な使い方です。

自動 — 手動の切換え例と調整方法を下に説明します。

外部に接点を設けAUTO/MAN を切換えAUTO時のパワー調整と MAN 時の手動による出力の調整をします。





10-6. ハイ・ロー調整

ハイ・ロー調整は接点信号にて構成し [ON] 時の出力ハイパワーと、 [OFF] 時の出力ローパワーを調整し制御性の向上をはかります。 また、ヒータ等の特性から絶えずある最低の電圧を与える必要がありそのような場合に使用します。

◇ロー・パワー調整器

C-H: ON 時のローパワー調整





10-7. 外付け調整器

・型 式: QSV002

・仕 様: リード・・・・・・ビニルリード 1m 付、M4圧着端子
 特性・抵抗値・・・・B 10kΩ
 目盛り板/ツマミ・各1ヶ付

・外形寸法と取付寸法



単位: mm

PAC36P

10-8. ヒータ断線警報の調整

ヒータ断線警報を付加された場合は、ヒータおよび負荷回路の断線を検知し警報を出すことができます。

ただし、温度上昇によって抵抗値が変化するようなヒータでは、正常に動作しない場合があります。

「注」:可変抵抗ヒータをご使用される場合、ヒータ断線の判定が正常にできない場合があります。

-1	仕様	
----	----	--

— 1上1來 —				1 2 - 2	/凶 —	-	
● 設定範囲 ● 設定精度	:	定格電流の 0~100% ±5%以内	HB1-HB2 ON				
● 動作 ● 動作時の出力 ● 警報出カリセット ● 電圧変動許容範囲	::	警報信号のみキープ方式 制御出力はそのまま動作 電源を一度 OFF し再度 ON ±10%以内	HB1-HB2 OFF			[
● 不動作設定	:	0%に設定	09	6	電流	▲→ 警報設定点	100%

10-8-1. ヒータ断線警報の設定方法

H/B SET は MIN (0%) 、MAX (100%) の間でフリーに設定ができます。%は電流容量に対する値で設備容量ではありません。 設定例

3本のヒータで構成する三相回路において、1本のヒータが断線したときに断線警報を出す場合 — 条件 — サイリスタ電流容量 20A

三相ヒータ	200V	6kW (17A)
ヒータ本数	3本	

敬却ません

正常時は 17A の電流が流れるので定格容量の 85% となります。85%以上に設定した場合は正常時でも断線警報が出力されますのでご注意ください。

三相回路デルタ結線のヒータでは、1本のヒータが断線すると一つの相電流は正常値のままですが、二つの相電流は、57.7%に低下し、 合計の電流は正常値の72%に低下します。

したがって異常時 (定格の 85%) × (電流ダウン 72%) = 約 61%と正常時 = 85%の間、70~75%位で設定します。 「注」 正常時に近い値で設定しますと誤動作を起こしやすくなります。



注 1. 動作確認は、出力電圧ができるだけ大きい状態 (100%近く) で行ってください。

注 2. 定格の100%以上の重負荷が接続された場合、ヒータ断線警報設定器を最大にしても警報動作しません。 ヒータを1本はずし、ヒータ断線状態を作り警報動作確認を行ってください。

10-8-2. リセット (警報の復帰)

H/B 警報は一度働くとたとえ断線が修復されてもそのまま警報出力を保持し続けますのでリセットするには、電源を一度 OFF してから再投入して解除します。

11. 速断ヒューズの交換 (オプション)

11-1. 速断ヒューズの位置

カバーを開けると上部に3本取付けてあります。溶断したヒューズの判別はヒューズ側面に警報信号用マイクロスイッチがついており、このス イッチが押されているものが溶断しています。過電流の状況により 1~3本までまちまちに切れる場合がありますのでご確認ください。

電流容量	取付け ヒューズ容量	ヒューズ型番
20A	30A	QSF045
30A	40A	QSF026
45A	60A	QSF027
60A	100A	QSF046
90A	120A	QSF029
135A	200A	QSF042
180A	250A	QSF043
240A	350A	QSF047
300A	450A	QSF044
450A	630A	QSF020
600A	710A	QSF049

11-2. 電流容量とヒューズ定格・型式表

11-3. 速断ヒューズの交換

● 速断ヒューズが溶断しますと警報および溶断表示の突出により確認できます。

- 負荷側を点検し速断ヒューズの溶断した原因を確認したうえで手順にしたがって新しい速断ヒューズと交換してください。
- 速断ヒューズの交換は同じ定格のものを取付けてください。(速断ヒューズ表を参照してください。)
- 速断ヒューズの予備は付属されておりませんのでヒューズ取扱店または、弊社よりお求めください。

11-3-1.20~90A、450A、600A の場合

- 1. 本器のカバーを取りはずす。
- 2. 警報信号用マイクロスイッチを溶断表示ヒューズより引抜く。
- 3. 取付けネジを外し、溶断したヒューズを取外し新しい速断ヒューズを取付ける。(ネジは強く締付ける。)
- 4. 警報信号用マイクロスイッチを溶断表示ヒューズに確実に差込む。(ストッパーの部分まで差込む。)
- 5. 本器のカバーを取付ける。

「注」 20A の場合、警報信号用マイクロスイッチの取付け、取外しには (プラス) ドライバーが必要です。



11-3-2.135~300Aの場合

- 1. 本器のカバーを取りはずす。
- 2. 溶断表示器を速断ヒューズよりはずす。
- 3. 配線銅帯と速断ヒューズ間の取付けボルト2個をゆるめて、速断ヒューズを上に引き出す。
- 4. 新しい速断ヒューズを配線銅帯の間に上から押込み、2個の取付けボルトにて強く締付ける。
- 5. 溶断表示器を速断ヒューズ本体の上に固定ネジにて取付ける。
- 6. 本器のカバーを取付ける。



12. サイリスタユニットの発熱量

本器は下表に示します発熱がありますので換気をして温度上昇を最小限にしてください。SCR - ダイオードの発熱は最大 (定格) 電流値での 値です。電流が少なくなれば減流率に比例して発熱も減少します。

定格電流 (A) 内部発熱量 (W)	20	30	45	60	90	135	180	240	300	450	600
速断ヒューズなし	82	121	151	196	274	442	620	731	1040	1567	2000
速断ヒューズ付き	92	133	170	218	308	477	686	810	1123	1702	2192

13. ノイズ対策

三相サイリスタによる電力制御においてスイッチングによるノイズがコンピュータおよび電子機器に与える場合があります。ノイズ発生のない ゼロクロス方式が使用できない負荷 (トランス併用)の場合は位相制御方式の本器を使用し、ノイズ対策をして使用します。

ー般に行われる簡単な方法を説明しますので参考にしてください。 ノイズ対策は大きく分けて、電源側への影響を防止する方法と、出力配線からの電磁放射があります。 ここでは前者の電源側への影響を防止する方法をあげて説明いたします。

ノイズフィルタを電源と本器の間に設置する方法

13-1. 小容量の場合

一体型ノイズフィルタ



□ ノイズフィルタの主なメーカー

TDK、TOKIN、双信電機などがありますので詳しい仕様については各メーカーのカタログを参考にしてください。

13-2. 大容量の場合

一線ごとにフィルタを挿入する。



13-3. 進相コンデンサを接続する方法



14. トランス使用時の注意事項

トランス使用の目的

1) ヒータ電圧が電源電圧と異なる場合に電圧を整合する。

2) 真空機器のように対地間絶縁が低下する場合セパレートトランスを使用し対地耐電圧をあげる。

14-1. トランス磁束密度

トランス使用時において磁気回路が飽和するとトランスの役目をせず過大電流が流れ (トランスが負荷になる) サイリスタを損傷させることが あります。

サイリスタ制御では毎サイクルごとにスイッチング (ON – OFF) しており負荷が重くなると飽和しやすくなります。したがって通常の トランスより磁束密度を低く設計してください。

例) 通常のトランスの磁束密度は約1.0~1.2 テスラ (10.000~12.000 ガウス) です。

サイリスタと併用する場合は約0.7~0.8 テスラ (7.000~8.000 ガウス) 以下に設計してください。 通常のトランスを使用する場合はトランス定格の60~70%以下の負荷率を推奨します。

14-2. セパレート (復巻) トランスの使用

構造上ヒータが地絡を生じやすい場合、真空機器のように対地耐圧が低下する場合はセパレート型トランスを使用して万一の場合でもサイリス タや電源を保護するようにしてください。

14-3. 電磁開閉器をご使用の場合の注意

トランス (誘導性負荷) を接続した回路では電磁開閉器を使いますと接点のバウンドにより、誤動作の原因となる場合があります。 このような場合は下図のようにサイリスタの電源側にコンデンサを接続してノイズの吸収してください。



14-4. 速断ヒューズ付きの使用

高周波ノイズ、負荷のトラブルなどによりトランス使用時に発生する過大電流からサイリスタ素子を保護するため、速断ヒューズ付きを使用してください。

14-5. 運転中はトランスの二次側を開放しないでください。

試運転時など負荷接続できない場合はトランスの配線を外し電熱器や電球などのダミーを接続して運転し、トランスの負荷を開放したままで 運転しないでください。

また、負荷等を切換えたりしないでください。(ソフト回路が正常に働かない。)

PAC36P

15. 仕様

■ 制御入力と定格		■ 電源表示灯
・電流入力	: 4~20 mA DC / 受信抵抗: 100Ω	・正相時 にいっと 緑ランプ点灯
・電圧入力	: 1~5 V DC / 入力抵抗: 200 kΩ以上	・欠相時および逆相時 : 赤ランプ点灯
	0~10 V DC / 入力抵抗 : 200 kΩ以上	
•接点信 号	: 無電圧接点信号	■ 使用環境
	「注」コード選択表の項目 7、出力調整	•周囲温度範囲 : -10~50℃
	機能で外部パワー (P) または (H)を	・周囲湿度範囲 80%RH 以下 結露なお
	選択	
		■ 絶縁抵抗
■ 电源电圧C足俗 2000/ 조		・雷源端子と接地端子間 · 500V DC 201
•2007 杀	: 200~220 VAC ± 10% 50/60Hz	· 電源端子と制御入力端子問: 500/ DC 201
1001 (T	$220 \sim 240 \text{ VAC} \pm 10\% 50/60 \text{Hz}$	
・400V 糸	$: 380 \sim 400 \text{ VAC} \pm 10\% 50/60 \text{Hz}$	
	$400 \sim 440 \text{ VAC} \pm 10\% 50/60 \text{Hz}$	■ 町电工 ・電酒提去と接触提去目 200~240//・2000)
		・电源姉子と按地姉子间 200~240V: 2000
■ 電流容量	: 20A, 30A, 45A, 60A, 90A, 135A,	380~4400 : 2500
	180A, 240A, 300A, 450A, 600A	
		■ 材質 / 仕上け : 普通鋼板 / 塗装仕上け
■ 制御方式	: 位相制御方式	(マンセル値 N8.5 相当)
■ ソフトスタート	:約 1~10 秒 (90% 到達時間) 調整可	■ 外形寸法および質量 : 外形寸法図参照
■ 適用負荷	: 抵抗負荷、誘導負荷 (変圧器 一次側制御)	■ 端子カバー
■ 出力電圧制御範囲	: 入力電圧の 0~99%以上	■ 付加機能 (オプション)
	(ただし定格電圧において)	・パワー調整器
		電圧・電流出力調節計と組合せ
■ 最小負荷電流		内部パワー標準付き : 0~100%
20.30A	: 0.2A	外部パワー : 0~100%
45.60.90.135A	0.25A	手動パワー : 0~100%
180,240,300A	: 0.5A	ベースパワー : 0~100%
450 600A	: 0.3A	外部パワー + 手動パワー : 0~100%
100, 000/ (. 0.07	外部パワー + ベースパワー : 0~100%
■ 山力安守度 (山力雪	■王 050/21/1万)·	接点出力調節計と組合せ
	31-3570以下): 入力亦動+1006時 出力亦動+206以下	外部パワー : 0~100%
	八川支到上10,00时、田川支到上2,0以下	ハイ・ローパワー : 0~100%
■ 判御主之进亡	、ゲノナービーSCDの混合溢並列構成	
■ 叩叩叩来丁忡以	、メイオード、SCKの混合送並列相反	・定雷流制御 (雷流フィードバック)
		適用自荷
		・定雷力制御 (雷力フィードバック)
	<u> </u>	
	ノンョン) : 正俗電流の約130%~150%	
・リセット電子式	: 電源をOFF にし再投入で復帰	
速断ビ	ュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
• · - · •		
■ 冷却方式		
・自冷式	: 20A, 30A, 45A, 60A, 90A, 135A	
・強制風冷式	: 180A, 240A, 300A, 450A, 600A	
		・ビーダ 断線 言報 : 正格電流の 0~100%
■ 各種警報モニタ		オートハリー調整機能: 50~100%
・過電流動作	: [O.C] モニタ点灯 /AL1-AL2 導通	
・ファン停止	: [FAN] モニタ点灯 / AL1 – AL2 導通	
・ヒューズ溶断	: [FUSE] モニタ点灯 /AL1-AL2 導通	
・ヒータ断線	: [H/B] モニタ点灯 /HB1-HB2 導通	
・出力接点定格	: 240VAC1A/抵抗負荷	

	■ 付加機能 (オプション)	
	・パワー調整器	
	電圧・電流出力調節計と組合せ	
	内部パワー標準付き : 0~100%	
	外部パワー : 0~100%	
	手動パワー : 0~100%	
	ベースパワー : 0~100%	
	外部パワー + 手動パワー 20~100%	
	外部パワー + ベースパワー : 0~100%	
	接点出力調節計と組合せ	
以下	 外部パワー : 0~100%	
	ハイ・ローパワー : 0~100%	
戓		
	・定電流制御 (電流フィードバック)	
	適用負荷 : 純金属・スーパーカンタルヒータ等	
	・定電力制御 (電力フィードバック)	
-150%	適用負荷 : SiC・カーボンヒータ	
入で復帰	・電力直線制御 (電圧自乗フィードバック)	
	適用負荷 ニュー・ニュクロムヒータ	
	・出力制限機能	
	電流制限 : 定格電流の 50~100%制限	
A	起動時出力制限 🛛 : 出力 0~60% / 1~60 秒間制限	
	 ・速断ヒューズ : 警報出力付き 	
	・ヒータ断線警報 : 定格電流の 0~100%設定	
	オートパワー調整機能 : 50~100%	
通		
通		
真通		
道通		

・周囲湿度範囲 : 80%RH 以下、結露なきこと

・電源端子と接地端子間 : 500V DC 20MΩ以上 ・電源端子と制御入力端子間: 500V DC 20M Ω 以上

・電源端子と接地端子間 200~240V: 2000VAC 1分間

380~440V: 2500VAC 1分間

16. 点検

16-1. 警報動作時の点検と処置

警報動作状況	点検と処置		
過電流遮断回路が作動した場合	電源を切り、過電流遮断回路が働いた原因を点検し、処置した上で電源を再投入してください。		
[O.C] モニタランプ点灯	備考		
	1. 過電流遮断回路は本器の電源を一旦切らないと復帰しません。		
	2. 過電流遮断回路の動作時、負荷側を点検・処置せずに本器の電源を絶対に再投入しないでください。		
	サイリスタ素子を破壊することがあります。		
	3. 一旦過電流遮断回路が動作した場合は、電源を切り点検処置後必ず 5 分以上の間隔をおき、電源を再投入		
	してください。		
冷却ファン停止により作動し	冷却ファンに異物が入り停止していないか。		
た場合	処置後、電源を再投入しファンが回転することを確認してください。		
[FAN] モニタランプ点灯	180A、240A、300A、450A、600A 形		
速断ヒューズ (オプション)	負荷側を点検し、速断ヒューズの溶断した原因を確認して処置した上で新しい速断ヒューズと交換してくだ		
の溶断により作動した場合	さい。		
[FUSE] モニタランプ点灯	速断ヒューズの交換方法は「11. 速断ヒューズの交換 (オプション) 」を参照してください。		

16-2. 故障時の点検

故障の状況	点検内容	処置
	1. 電源端子 (R, S, T)の電圧は正常か。	1 ~ 4 までが正常な場合は、制御基板の不良
	2. 本器の警報動作が働いていないか。(モニタランプ点灯)	もしくはサイリスタ素子の不良が考えられ
	・過電流遮断が働いていないか。	ますので制御基板もしくはサイリスタ素子
出力が出ない場合	・速断ヒューズが溶断していないか。	の交換が必要となります。
	3. 調節計からの信号は正常か。	
	4. 出力調整 (パワーVR) が [0の位置] になっていないか。	2の場合は「16-1. 警報動作時の点検と処置」
		の項を参照してください。
	1. 入力信号は正常か。	1が正常で2の状態の場合は制御基板の不良
山ちが山たままの埋今	2. 出力調整 (パワーVR) を 0% の方向 (反時計方向) にし	もしくはサイリスタ素子に故障したものと
田川が田にままの場合	ても出力が減少しない。	考えられ、制御基板もしくはサイリスタ素子
		の交換が必要になります。
	1. 負荷側が短絡していないか。	1と2は負荷側の点検修理をしてください。
警報動作が頻繁に働く場合	2. 負荷側が絶縁不良になっていないか。	3 は負荷容量にあった電力調整器に変換して
	3. 負荷側の容量が定格以上になっていないか。	ください。
	4. 電源の相順を正しく合わせているか。	4は相順を正しくしてください。
	(電源表示灯が赤色点灯していないか。)	
	1. 電源端子 (R・S・T) 間の電圧は正常か。	1~3までが正常な場合、制御基板もしくは
山ものバニシスが亜い坦今	2. 電源の相順は正しいか。	サイリスタ素子の不良が考えられますので
	3. 負荷側の一部 (一相) が断線していないか。	制御基板もしくはサイリスタ素子の交換が
		必要です。

取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。